





AC-aansluiting



		<u> </u>					\sim
Controlepaneel							
	Symbool	Naam		Omschrijving			
		ESC	Huidige inte	erface of functie v	erlaten.		
	\land	Omhoog	Cursor omh	oog bewegen of	waarde	verhogen.	
\odot \odot \odot \odot	\sim	Omlaag	Cursor omlaag bewegen of waarde verlagen.			erlagen.	
226	4	Ok	De selectie l	oevestigen.			
Startgids							
 == Engels == >Engels Duits Frans - Selecteer de gewenste taal. 	ım en tijd == 6<-07-07 00:00 m en tijd in de lokale tijd.	== Veili Land >VDE41	gheid == 05	- De gebruiker kan de veiligheidsstandaard h instellen volgens verschillende landen en netgebonden standaarden: zie de volgende tabel* voor verschillende standaarden (die kunnen veranderen zonder kennisgeving).			
 ==Exportregeling== Modus selecteren >Deactiveren - Met der regeler - Stel de (Voor son - De function) 	eze functie kan de om n. Deze functie kan wo ze parameter in op ba specifiek land indien v ctie kan worden uitge	vormer de orden voor: asis van het ereist door aschakeld c	naar het net g zien naar wen : lokale netbel het lokale ele loor de modu	jeëxporteerde er s van de gebruik leid. •ktriciteitsnet.) s "Deactiveren" to	nergie ter. e selecte	eren.	
A the descent of the second s	eze functie kan de om n. Deze functie kan wo ze parameter in op ba pecifiek land indien v ctie kan worden uitge	vormer de orden voor asis van het ereist door eschakeld d ttem	naar het net g zien naar wen : lokale netbel het lokale ele loor de modu Standaard	eëxporteerde er s van de gebruik leid. ektriciteitsnet.) s "Deactiveren" to Land	nergie er. e selecte	eren. Standaard	Land
 ==Exportregeling== Modus selecteren >Deactiveren De fun 	eze functie kan de om n. Deze functie kan we rze parameter in op ba rpecifiek land indien v ctie kan worden uitge	vormer de orden voor. asis van het ereist door eschakeld c <u>*</u> <u>Item</u> 1 A	naar het net g zien naar wen t lokale netbel het lokale ele loor de modu Standaard S/NZS 4777.2	jeëxporteerde er s van de gebruik leid. ektriciteitsnet.) s "Deactiveren" te Land Australië	nergie er. e selecte Item 3	eren. Standaard IEC 61727	Land

Basisparameters instellen



* Neem voor het update-pakket contact op met onze onderhoudsdienst en open het in uw U-disk. De bestandsnaam van het programma niet wijzigen! Anders kan de omvormer niet meer functioneren!



IV

Striplengte

Waterdicht deksel

27

mm 5