



SCHÖNOX GmbH
Alfred-Nobel-Str. 6
48720 Rosendahl
Postfach 11 40
48713 Rosendahl
Deutschland

Tel. +49 2547 910-0
Fax +49 2547 910-101
E-Mail: info@schoenox.de
Internet: www.schoenox.com

Decorative Coatings



>>1<<

TECHNEA | 
nederland
Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden

Stand: Dec 2007

Algemeen advies voor het verlijmen van tapijt, linoleum, PVC-en rubberbekledingen, alsmede meerlaags systeemparket (niet massief) op het VARIOKOMP vloerverwarmingssysteem.

Dit advies is bedoeld als voorinformatie en gebaseerd op de ons ter beschikking gestelde gegevens. Wij behouden ons het recht voor dit advies zondig aan te passen indien de bouwtechnische omstandigheden hiertoe aanleiding vormen. Het vloersysteem moet volgens de eisen en voorschriften van de fabrikant zijn geplaatst.

Hiermede bevestigen wij u ons advies met betrekking tot de volgende werkmethode:

De ondergrond moet schoon, duurzaam droog, vast, draagkrachtig en vrij van vuil- en scheidingslagen zijn. De vloer moet bouwkundig tegen optrekkend vocht zijn beschermd.

De vloerplaten, het vloerverwarmingssysteem en het vulmiddel moeten volgens voorschrift van de fabrikant zijn aangebracht en geschikt zijn voor het toepassingsgebied.

Scheidingslagen op geschikte manier verwijderen, bijvoorbeeld schuren, schaven, frezen of stofvrij stralen.

De ondergrond dient een restvochtwaarde van $\leq 0,5\text{CM}\%$ te bevatten.

Dilatatie- en bouwconstructieve voegen dienen in elke bekledingslaag te worden aangehouden. Verdere dilataties moeten door de constructeur worden aangegeven.

Wij wijzen u erop dat zowel toeleverende als uitvoerende partijen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor doortekening of schade als gevolg van beweging/werking in de betreffende ondergronden of aangebrachte bekledingslagen.

Filmvormend gronderen met **SCHÖNOX VD** (1:1) of **SCHÖNOX PG** (1:5) en circa 15 minuten laten drogen.

Egaliseren met **SCHONOX AM** in een minimale laagdikte van 3-4mm.
Pompmethode is mogelijk.

Geëgaliseerde vloervlakken na droging zondig schuren en daarna grondig stofzuigen met industriële stofzuiger.



SCHÖNOX GmbH
Alfred-Nobel-Str. 6
48720 Rosendahl
Postfach 11 40
48713 Rosendahl
Deutschland

Tel. +49 2547 910-0
Fax +49 2547 910-101
E-Mail: info@schoenox.de
Internet: www.schoenox.com

Decorative Coatings



>>2<<

Bij het schuren van Alpha-Halfhydraatgebonden egaliseermiddelen korrel 80 of fijner toepassen!

Tapijt, linoleum en PVC (banen):

Verlijmen met **SCHÖNOX ULTRA PROFF** of **SCHÖNOX EXTRA PROFF**, lijmkamvertanding TKB B1 voor tapijt en linoleum, TKB A2 voor PVC in banen. Let op juiste temperatuur en luchtvochtigheid.

PVC-lamellen:

Verlijmen met **SCHÖNOX DUROCOLL**, lijmkamvertanding TKB A2.
Let op: korte inlegtijd (15 minuten)!

Rubberbekledingen:

Verlijmen met **SCHÖNOX EMICLASSIC**, lijmkamvertanding TKB A1/A2. Let op juiste temperatuur en luchtvochtigheid.

Meerlaags systeemparket (niet massief!):

Verlijmen met **SCHÖNOX MS Elastic**, lijmkamvertanding TKB B11. Zonodig extra informatie aanvragen.

Algemeen:

Het toegepaste bekleding moet door de leverancier geschikt worden geacht voor toepassing op het aanwezige vloerverwarmingsysteem.

Bij de aanwezigheid van vloerverwarming dient het systeem, volgens de opstookprocedure van de fabrikant, te zijn opgestart en tijdens de uitvoering van alle bekledingswerkzaamheden te zijn uitgeschakeld. Ca. 3 dagen na het aanbrengen van de laatste bekledingslaag de opstookprocedure herhalen.

De oppervlaktetemperatuur mag nooit, niet meer dan +29°C bedragen. Voor parketbekleding geldt een maximumtemperatuur van +27°C.

Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest en adviseren u zich nader te informeren middels onze productdatabladen.

Met vriendelijke groeten,

SCHÖNOX GmbH